



# Bona Optispread UX

## Applicatore adesivo a batteria



Bona OptiSpread UX è l'ultima versione del nostro potente applicatore a batteria per adesivo Silanico Bona in salsicciotti. Il Bona OPTISPREAD UX riprogettato offre ai nostri clienti ancora più vantaggi rispetto all'originale OptiSpread 100 senza alcun declassamento in termini di qualità ed efficienza. Alimentato a batteria per l'applicazione rapida ed ergonomica di salsicce adesive Bona da 9 Kg.

- Applicazione dell'adesivo rapida, ergonomica e pulita
- Riduce lo spreco di adesivo
- Potente batteria da 18,8 V per un'applicazione duratura

### Dati tecnici

Lunghezza: 1030 mm [cremagliera retratta] 2300 mm [Cremagliera estesa]

Peso (vuoto): 12 kg [riempito ca. 20kg]

Dimensioni sacco tubolare: 9 kg

Ugello: ugello adesivo in PVC con dentatura 1250 F [TKB B12] (disponibile opzionalmente 1500 F/G)

Materiale pistone: POM-DELRIN

Larghezza di applicazione: 500 mm

Adesivi: adesivi silanici Bona in sacchetto di alluminio da 9 kg

Batteria: 18,8 V 2 A, Li

### Preparazione del fondo

Il fondo deve essere generalmente uniforme, perfettamente asciutto, pulito, privo di fessurazioni, fisicamente sano e la superficie leggermente ruvida. Se applicabile, deve soddisfare i requisiti delle norme o dei codici di condotta locali. Se si ritiene necessario, dev'essere preparato professionalmente per la posa. Generalmente l'utilizzo di un primer non è necessario. Se il fondo è problematico, l'uso di un primer come Bona D501, R410 o R540 può migliorarlo. I pavimenti irregolari devono essere spianati con un composto livellante Bona.

\*\*la lettura dell'umidità del sottostrato deve essere effettuata in correlazione con gli standard e i codici di condotta locali (ad es. metodo di prova ASTM F 2170, BS 8201:2011, metodo TKB KRL, misurazione CM, ecc.)

8201:2011, TKB KRL method, CM-measurement, etc.)

### Trattamento

- Preparare Optispread UX secondo le istruzioni fornite nel manuale
- Posizionare il Bona Optispread UX pieno sulla testina dell'ugello, premere il tasto on
- Passare e tornare indietro. La quantità di adesivo applicato dipende in gran parte dalla velocità di camminata, dalle dimensioni dell'ugello e dalla velocità di avanzamento

Informazioni dettagliate sul prodotto sono fornite nel manuale!

Bona si assume esclusivamente la responsabilità del prodotto consegnato, nessuna responsabilità può essere assunta per il prodotto una volta installato. In caso di dubbio, condurre un test o una prova. Consultare anche le altre schede tecniche dei prodotti Bona.

22.08.2022 Con la pubblicazione di questa scheda tecnica tutte le precedenti informazioni su questo prodotto perdono la loro validità